



Manual de
OPERAÇÃO
SACA POSTE
GUINDAUTO

Pós Vendas Next
☎ 19 98723-0602



QUEM SOMOS

Fundada em 2012, a NEXT hoje é referência no Brasil e América Latina como fabricante de Cestas Aéreas da linha SKYCITY e SKYRITZ.

Sempre inovando e comprometida com a qualidade, vem ganhando notoriedade e mercado nas linhas de implementos rodoviários, como semirreboques e sobre chassis de porte médio / pesado de diversos segmentos.

Corpo diretivo com diversos anos de experiência no segmento de frotas e equipamentos, procurando entender e atender as necessidades dos clientes e a realidade do dia-a-dia para criar soluções diferenciadas.



A Next possui uma rede de empresas parceiras em todo Brasil

- Atendimento centralizado na fábrica em Monte Mor- SP, enviado ao Parceiro de Suporte Local da Ocorrência;
- Presença nas principais cidades do Brasil Empresas do ramo de implementos e manutenção hidráulica;
- Execução de serviço preventivo, corretivo e em garantia;



Carroceria Elétrica Guindauto composta com armários, malhal, Guindaste ING, saca poste e compactador de solo hidráulico.



▶ ATENÇÃO

Todas as informações deste manual devem ser seguidas a risca e lidas antes da utilização do produto. Não ler ou não seguir os itens descritos abaixo podem resultar em lesões graves.

SACA POSTE

Este manual é para o esclarecimento de diversas dúvidas e alinhamento de procedimento quanto a utilização adequada dos saca postes adquiridos com os últimos equipamentos hidráulicos (Guindauto)



Saca poste

UTILIZAÇÃO DO SACA POSTE

Neste equipamento a camisa do pistão hidráulico fica fixo e todo o conjunto é elevado justamente com este. A corrente deve ser presa na parte superior (sem ser enforcada) e depois com a sobra fixar a parte inferior do saca poste evitando ao risco de escorregamento sua Base na retirada do poste.



A corrente deve ser presa sem ser enforcada.



Abaixo apresentamos detalhadamente a instalação da **INCORRETA** da corrente (enforcamento) no saca poste.



ENGATE RÁPIDO DOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS

Para utilização dos Equipamentos Hidráulicos os Engates Rápidos são os seguintes:

Corpo tamanho 8 para o Guindauto (óleo Não Isolado)



CUIDADO NA UTILIZAÇÃO

As mangueiras Hidráulicas e as ferramentas (Saca Poste) e Compactadores de Solo Hidráulicos, devem ser específicas para os dois equipamentos Hidráulicos (Guindauto), tudo isso para não ter a contaminação do óleo isolado.